

# MODE D'EMPLOI

## **BOUILLOIRE SANS FIL**

RÉFÉRENCE DU MODÈLE : KBOUHN08A-CH/BK

MARQUE BAVARIA



**IMPORTANT : Lire attentivement ce mode d'emploi avant usage**

**Remarque : Conservez avec attention ces instructions. Si l'appareil est transmis à d'autres personnes, leur donner également ces instructions d'utilisation**

**SPECIFICATION : 220-240V~50-60Hz 800-1000 W CLASS I**



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- L'installateur doit respecter les normes d'installation en vigueur dans le pays à la date de l'installation.
  - Avant utilisation, s'assurer que la tension nominale indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension du secteur.
  - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
  - Ne pas laisser le câble d'alimentation tiré ou écrasé par une lourde charge.
  - Ne pas brancher d'autres appareils électriques sur le même circuit. Cela pourrait provoquer un échauffement de la prise et un incendie.
  - Ne jamais immerger le câble d'alimentation, la prise et l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide pour éviter le risque causé par l'électrocution.
  - Ne pas utiliser la bouilloire à d'autres fins que de faire chauffer de l'eau.
  - Ne pas trop remplir l'appareil car l'eau bouillante pourrait être éjectée et blesser une personne ou pénétrer dans le support de base causant ainsi un court-circuit.
  - Ne jamais transporter la bouilloire en la tenant par le couvercle au lieu de la poignée.
  - Pour éviter toute blessure possible due à la vapeur, tourner le bec verseur de la bouilloire vers l'arrière pendant le fonctionnement.
  - Ne pas faire fonctionner l'appareil ou le placer près d'une surface chaude (comme un brûleur à gaz ou électrique ou un four chaud).
  - N'utiliser la bouilloire qu'avec le support de base fourni avec celle-ci.
  - Ne jamais démonter votre bouilloire ni remplacer les composants internes pour éviter tous risques éventuels.
  - Pendant l'ébullition, ne pas ouvrir le couvercle pour éviter les dangers présentés par la vapeur chaude.
  - Ne pas toucher le bec verseur ou la sortie de vapeur de la bouilloire.
- 
- Attention, surface chaude. Des surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
  - Pour éviter tout risque d'incendie, ne pas faire fonctionner l'appareil en présence de fumées explosives et / ou inflammables.
  - Placer la bouilloire sur une surface plane et stable pendant l'utilisation.
  - Ne jamais couvrir le bec verseur ou verser quelque chose pendant l'ébullition.
  - L'appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.
  - Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés.
  - Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
  - Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
  - Ne pas toucher la surface chaude de la bouilloire pendant qu'elle fonctionne.
  - La surface extérieure de la cuve de la bouilloire présente une chaleur résiduelle après utilisation.
  - Avant nettoyage, laisser la bouilloire se refroidir complètement.
  - Une mauvaise utilisation de la bouilloire, ou une utilisation en contradiction avec cette notice, présente des dangers de brûlures ou d'électrocution.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation : 220-240V 50/60Hz

Puissance : 800-1000 W

Isolation électrique : Classe I

Capacité : 0.8L

Arrêt automatique à l'ébullition et à vide

Intérieur tout INOX

---

### DESCRIPTION

- A. Couvercle articulé
- B. Bouton de libération du couvercle
- C. Interrupteur Marche/arrêt
- D. Poignée
- E. Témoin lumineux
- F. Base
- G. Niveau de remplissage à l'intérieur



### UTILISATION

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - L'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - Des environnements du type chambres d'hôtes
  - Des fermes.
1. Placer la bouilloire avec son support de base sur une surface sèche et plane.
  2. Au cas où la longueur exposée du câble d'alimentation ne serait pas suffisante pour le brancher, dérouler le câble rentré dans le support de base (longueur de câble max. exposée : 0,80 m).
  3. Avant la première utilisation, remplir la bouilloire d'eau propre au repère MAX et faire bouillir, éliminer et répéter l'opération.
  4. Remplissage : Appuyer sur le bouton de libération du couvercle et ouvrir le couvercle. Remplir la bouilloire d'eau directement, sans dépasser le repère MAX et pas en dessous du repère MIN.
  5. Mettre la bouilloire contenant l'eau propre sur son support de base bien verticalement.
  6. Brancher l'appareil à la prise secteur.
  7. Appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrêt à la position « ON ». Le voyant témoin s'allume indiquant que l'appareil commence à fonctionner.
  8. Une fois l'eau bouillie, la bouilloire s'arrête automatiquement. Le voyant témoin s'éteint. Après avoir laissé la bouilloire se refroidir pendant 1 minute, l'eau peut être remise à bouillir en appuyant à nouveau sur l'interrupteur à la position « ON ».
  9. Tenir la poignée en pressant sur la position « OFF » et incliner lentement pour verser l'eau dans la tasse.
  10. Pendant l'ébullition, vous pouvez arrêter provisoirement l'appareil en appuyant sur l'interrupteur Marche/ Arrêt à la position « OFF ».

## ENTRETIEN :

Après avoir utilisé l'appareil un certain temps, du tartre peut s'être accumulé sur la surface intérieure de la bouilloire et avoir un effet sur son fonctionnement et son aspect. Détartrez votre bouilloire 2 fois par an de la façon suivante :

1. Remplir la bouilloire d'un liquide de mélange d'acide acétique et d'eau dans la proportion de 1 : 2.
2. Brancher l'appareil, appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrêt à la position « ON » indiquant que l'appareil commence à chauffer.
3. Lorsque le liquide a bouilli, débrancher la bouilloire. Laisser le mélange se refroidir, enlever le tartre avec un chiffon doux ou une brosse.
4. Jeter cette eau bouillie, rincer l'intérieur de la bouilloire avec de l'eau propre et essuyer la bouilloire bien sèche avec un chiffon doux.



Cette inscription indique que ce produit ne devrait pas être mélangé avec d'autres déchets ménagers partout dans l'UE. Pour préserver l'environnement et la santé humaine de l'élimination sauvage des déchets, recyclez-le avec sérieux pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Recyclez votre appareil usagé en utilisant les systèmes de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent assurer le recyclage de l'appareil.

**Toute erreur de branchement ou toute détérioration venant d'une utilisation abusive ou en contradiction avec ce mode d'emploi annule la garantie.**

Ce matériel satisfait aux prescriptions des directives européennes 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/EC.

**IMPORTÉ PAR KAMS** – 14 rue Sadi Carnot 94880 Noiseau France